





iPad (パイナップル) の使い方


オフ → オン




オン → オフ





オン → 21-70°
21-70° → オン





元の画面に戻す




充電






「Safari 7Dク」
 簿と愉快な仲間たち




入力された文字
 ここに送られる

Safari 写真集

キーボードを用いたユーザー、
 ネットワークの入力方法を具体的に
 説明



写真



プロフィール

